



## HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS

Para la reparación de roscas dañadas de válvulas



2830 5628016



2830 5628023



2830 5628030



2830 5628061

Ref.	Descripción				U/E
2830 5628016	Terraja normal, 3 piezas Herramienta de desmontaje de obús Rosca externa VG8 Rosca interna VG5	.	.	.	1
2830 5628023	Terraja normal, 4 piezas Herramienta estándar de montaje/desmontaje de obús de válvula Rosca externa VG8/VG12 Rosca interna VG5	.	.	.	1
2830 5628030	Terraja, 4 piezas Herramienta de desmontaje de obús Rosca externa VG8/VG12 Rosca interna VG5	.	.	.	1
2830 628061	Terraja normal EM, 4 piezas Herramienta de montaje/desmontaje de obús de válvula EM Rosca externa VG12 Rosca interna VG5/VG8	.	.	.	1
2830 VVN8009	Terraja normal	.	.	.	1

## HERRAMIENTA RECUPERADORA DE VÁLVULA

Para ayudar a ubicar el orificio de válvulas al ajustar cámaras.  
Apto para camión, autobús y tractor.



Ref.	Descripción	U/E
28305628315	Coge-válvulas	1

### HERRAMIENTAS DE VÁLVULA

Extractor de obús de válvula.



2830 5628119



2830 5621800



2830 5628092

Ref.	Descripción	U/E
2830 5628013	Terraja con sistema de sujeción de obús VG5	1
2830 5628092	Extractor interior válvula estándar /EM, VG5/VG8 Empuñadura de plástico, piezas metálicas niqueladas	1
2830 5621800	Extractor interior "Floc" Herramienta para insertar y quitar tapones y obuses	1
2830 5628119	Extractor interior válvula estándar /EM, VG5/VG8 Empuñadura de plástico, piezas metálicas bruñidas con manguitos para obuses/tapones de válvula	1

### Herramientas de montaje de válvulas



2830 VVN8323



28611



2830 5628308



2830 5628150

Ref.	Descripción	U/E
2830 VVN8323	Herramientas snap-in	1
28611	Palanca introductora	1
2830 5628308	Palanca introductora Semprex	1
2830 5628250	Palanca introductora Quick Rápido y fácil montaje de válvulas snap-in con tapón de válvula	1
2830 5628283	Muelle. Utilizar con: Herramienta de montaje de válvula Quick (2830 5628250)	1
2830 5628267	mordaza protectora. Para utilizar con: Herramienta de montaje de válvula Quick (2830 5628250)	1


**JUEGO DE 2 LLAVES DE VÁLVULAS**

<i>Ref.</i>	<i>Longitud</i>
28612	130 mm.


**ÚTIL DESMONTAJE DE VÁLVULAS  
RUEDAS GRANDES**

<i>Ref.</i>	<i>Longitud</i>
28059	265 mm.


**VASO 1/4" PARA VÁLVULAS DE ACERO**

Se recomienda su utilización en válvulas de acero para evitar pérdidas de presión.

<i>Ref.</i>	<i>Accionable</i>
28636	1/4"


**MEDIDOR DE PRESIÓN DE RUEDAS DIGITAL**

<i>Ref.</i>
28630


**MEDIDOR DE PRESIÓN DE RUEDAS**

<i>Ref.</i>
28631


**MEDIDOR DIGITAL DE PROFUNDIDAD  
DE DIBUJO DE NEUMÁTICOS**

Rango de medidas: 0.00 - 28 mm.  
Pantalla mm./pulgadas  
Incluye batería.

<i>Ref.</i>
28632



### BOMBA DE INFLAR Y VERIFICADOR DE PRESIÓN MEDICIONES CON HOMOLOGACIÓN MICHELÍN

Pistola neumática para verificar, llenar o vaciar neumáticos.

Manómetro 0 - 12 bar.

Latiguillo 0.5 mm.

Homologado por la normativa europea 86/217 C.E.E.



Ref.	Descripción
28634	Verificador Inflador Homologado C.E.E. 86/217

### RACORES DE INFLADO DE NEUMÁTICOS

Racores de inflado de neumático, extremo abierto



2830 5626238

2830 5626245

Ref.	Descripción	U/E
2830 5626238	Enchufe doble de gasolinera	1
2830 5626245	Enchufe doble de gasolinera	1

Racores de inflado de neumáticos, extremos cerrados.  
Para acoplamiento rápido a racores de presión



2830 5626207

2830 5626221

Ref.	Descripción	A (mm)	U/E
2830 5626207	Enchufe doble de gasolinera sin mango	200	1
2830 5625221	Enchufe doble de gasolinera inmediato	270	1